

Használati útmutató

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
- Ne nyissa ki, amíg a pengék forognak.
- A csatolt motoros egység más célra nem használható.
- Ne használja a készüléket, ha a tápellátási kábel megsérült, vagy ha a készülék hibás.
- Tartsa a kezét, ujjait és más testrészeit távol a vágófelülettől.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az kiömlött folyadékkal vagy nedvességgel érintkezhet.
- A készüléket csak szakképzett személyek szervizelhetik a gyártó előírásainak megfelelően.
- A készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek használják vagy játszanak vele.
- A készülék csak háztartási használatra készült.
- Győződjön meg arról, hogy a motoros egység megfelelően rögzítve van, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy bármilyen módon megsérült.
- A készülék használata közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- Kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, mielőtt a készüléket tisztítaná vagy bármilyen módon karbantartaná.
- A készüléket ne működtesse forró felület közelében, például kályhán vagy elektromos égőn.
- A készüléket csak a gyártó által javasolt kiegészítőkkel használja, mivel egyéb kiegészítők használata áramütést, tüzet vagy sérülést okozhat.

A képen látható alkatrészek:

- Tál
- Tál alátét
- S-penge
- Penge burkolat
- Tál fedél
- Motoros egység
- Kapcsoló gomb

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt mossa el a tálat és a pengéket vízzel, majd alaposan szárítsa meg. Az összes alkatrész, kivéve a motoros egység, mosogatógépben is tisztítható. A motoros egységet nedves ruhával tisztítsa - ne merítse vízbe.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A DARÁLÓHOZ

1. Helyezze a tálat egy egyenletes vagy más lapos felületre, majd csúsztassa a pengét a tengelyre a tálba. Ügyeljen arra, hogy a penge nagyon éles.
2. Helyezze az ételeket a tálba.

3. Helyezze a motoros egységet a tálra. A motoros egységen lévő reteszelő fűleket illessze be a tálba.
4. Rögzítse a motoros egységet. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a pulzáló gombot az ételek feldolgozásához. A készülék leáll, amikor a gombot elengedi. Ne használja a készüléket folyamatosan több mint 30 másodpercig.
5. Amikor a pengék teljesen megálltak, távolítsa el a tál fedelét és a motoros egységet. Óvatosan vegye ki a pengét a feldolgozott ételből. Vegye ki a tálat, és ürítse ki az ételt.

Étel típusa	Műveleti útmutató
Kenyér	Vágja a kenyeret kisebb darabokra, és helyezze a darálóba. Ajánlott a sebességváltás használata. 1 percig darálja, amíg az optimális darálási hatás elérhető.
Gyümölcs és zöldség	Tegyen megfelelő mennyiségű tisztított és aprított gyümölcsöt/zöldséget a darálóba. Ajánlott a sebességváltás használata. Darálja 1 percig ciklusban, és ismétlje meg a műveletet, amíg a kívánt hatás elérhető.
Diófélék	Tegyen megfelelő mennyiségű diófélét a darálóba. Ajánlott a sebességváltás használata. Darálja 1 percig ciklusban, és ismétlje meg a műveletet, amíg a kívánt hatás elérhető.
Friss fűszerek és egyéb kisebb étel	Helyezze a megfelelő mennyiségű friss fűszert vagy más kisebb ételt a darálóba. Ajánlott a sebességváltás használata. Darálja 1 percig ciklusban, és ismétlje meg a műveletet, amíg a kívánt hatás elérhető.