

Vadkamera HC800A

Specifikációk:

- **Képérzékelő:** 5 MP
- **Lencse:** F=1.8, FOV 120°
- **Kijelző:** 2.0" TFT
- **Méret:** 135mm x 90mm x 76mm
- **Működési módok:** Video/Kamera/Időzített felvétel
- **IR érzékelő tartomány:** Akár 20 méter
- **IR LED:** 36 x 850 nm
- **Érzékelési tartomány:** Akár 20 méter
- **Indítási idő:** 0.3 sec
- **Fotó felbontás:** 16MP/20MP/24MP
- **Videó felbontás:** 2.7K (15 FPS); 1080P
- **Fájl formátumok:** JPEG/AVI
- **Jelszó védelem:** 4-jegyű PIN
- **Időzítő:** Igen
- **Vízállóság:** IP65
- **Üzem mód jelző LED:** Igen
- **Energiaforrás:** 8 x AA elem
- **Csatlakozók:** USB 2.0, MicroSD kártya foglalat
- **Nyelv:** EN/IT/DE/ES/RU/DK/NL/PL/PT/SE

KÉPEK (Photo)

- **FELBONTÁS (Resolution):** A fényképek méretének kiválasztása.
- **INTERVALLUM (Interval):** Időköz a következő fénykép készítése előtt.
- **SOROZATKÉPEK (Burst Photo):** Többszörös fényképek készítése egy időben.

VIDEÓ (Video)

- **FELBONTÁS (Resolution):** A videofelvétel minőségének kiválasztása.
- **HOSSZ (Video Length):** Az egyes felvételek hosszának beállítása.
- **HANG RÖGZÍTÉSE (Record Audio):** Hangfelvétel be- és kikapcsolása.

BEÁLLÍTÁSOK (Setup)

- **MÓD (Mode):** Váltás a felvételi módok között (fénykép, videó, időzített felvétel).
- **NYELV (Language):** Nyelv kiválasztása.
- **DÁTUM/IDŐ (Date/Time):** Dátum és idő beállítása.
- **JELSZÓ (Password):** PIN kód beállítása a készülék védelmére.
- **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK (Advanced Settings):** További beállítások és opciók.
- **FORMÁZÁS (Format):** Memóriakártya formázása, az összes adat törlése.
- **ALAPÉRTTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK (Default Settings):** A készülék gyári beállításainak visszaállítása.
- **VERZIÓ (Version):** A szoftver verziószámának megjelenítése.

ELEMEK CSERÉJE

Elem használata esetén:

1. Helyezze be az AA elemeket a megfelelő helyekre, ügyelve a polarításra.
2. Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően érintkeznek.
3. Zárja le az elemtartó fedelét, hogy védje az elemeket a víztől és a portól.

Fontos:

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy azok a megfelelő pozícióban legyenek.
 - A helytelen behelyezés szivárgást, akár robbanást is okozhat.
 - Az elemek nem megfelelő kezelése károsíthatja az eszközt.
-

KAMERA RÉSZLETEI

- **Infra LED-ek (IR LED):** 42 db LED
- **PIR érzékelő:** Mozcásérzékelő
- **Objektív:** Kamera lencse
- **Mikrofon:** Hangfelvétel
- **SD kártya foglalat:** A memóriakártya behelyezésére szolgáló hely
- **USB port:** USB csatlakozó
- **Tápellátás port:** A készülék áramellátásának biztosítása

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A kamera nem készít képeket vagy videókat:

- Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
- Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve és elegendő szabad hely van rajta.
- Ellenőrizze, hogy a kamera be van kapcsolva (ON pozíció).

Homályos képek:

- Ellenőrizze, hogy az objektív tiszta és mentes minden szennyeződéstől.
- Biztosítsa, hogy a kamera stabilan van rögzítve és nem mozdul el a felvételek készítése közben.

A kamera nem érzékel mozgást:

- Győződjön meg róla, hogy a PIR érzékelő nincs eltakart állapotban.
- Állítsa be az érzékenységet magasabb szintre (HIGH).
- Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelő magasságban van elhelyezve és nem túl közel a mozgó tárgyakhoz.

A felvételi terület túl szűk:

- Ellenőrizze a kamera látómezőjét és biztosítsa, hogy nincsenek akadályok az útjában.
- Állítsa be a kamera pozícióját, hogy szélesebb területet fedjen le.

A videók minősége alacsony:

- Győződjön meg róla, hogy a kamera beállításai a legmagasabb felbontásra vannak állítva.
- Ellenőrizze a memóriakártya sebességét és kapacitását.

Túl sok hamis riasztás:

- Állítsa be az érzékelő érzékenységet alacsonyabb szintre (LOW).
- Ügyeljen arra, hogy a kamera ne nézzon közvetlenül forró tárgyakra vagy mozgó növényekre.

6V TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

1. Távolítsa el a gumis tömítést a kamera alján található töltőport fedeléről. Csatlakoztassa az eszközt a tápegységhez egy univerzális 6V DC adapter segítségével.
2. Vezesse el a tápkábelt az eszköz oldalán úgy, hogy az áthaladjon a burkolaton található horgok mellett. Húzza át a kábelt a horgok alatt, hogy megvédje a töltőportot a sérülésektől.
3. A tápkábel csatlakoztatása után helyezze vissza a gumis tömítést a portra, hogy megvédje azt a víztől és a portól.

Figyelem: Ha az eszközt áramforráshoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy nincsenek benne elemek. Ez segít elkerülni a túltöltést.

SD KÁRTYA BESZERELÉSE

1. Helyezze be a micro SD kártyát a nyílásba az ábrán látható módon. Nyomja be teljesen a kártyát, amíg kattantást nem hall. Ez azt jelenti, hogy a kártya biztonságosan a helyén van és használatra kész.
2. Az SD kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártyát a nyílásba, hogy kioldja a zárat. Húzza ki a kártyát a nyílásból.
3. **ENG 1. Biztonság, karbantartás, használat, CE megfeleléségi nyilatkozat**
4. A terméket az előírt rendeltetésének megfelelően kell használni. Csak a készlethez mellékelt kiegészítőket használja (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget más gyártók kiegészítőinek kompatibilitásáért. Tilos a terméket szétszerelni, átalakítani, a szoftvert módosítani, saját kezűleg javítani vagy jogosulatlan szervizbe vinni. Ha a készülék bármelyik alkatrésze megsérül (pl. tápkábel, burkolat stb.), kérjük, ne használja tovább a készüléket, mert az veszélyes lehet az egészségre és életére. A készülék nem vízálló és nem porálló. Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek. A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa.
5. **A KAMERA ELHELYEZÉSE**

6. Ajánlott a kamerát 1,2 méter magasan a föld felett elhelyezni.

7. FELVÉTEL

8. Poisoning során az eszköz átvált a helyes üzemmódok között az ON állásba kapcsolásával. Az eszköz az alábbi ikonokkal jelez (fénykép vagy videó) minden észlelt mozgás esetén a megfigyelt területen. Minden észlelt mozgás után az eszköz automatikusan rögzíti a fájlt (videó vagy fénykép formátumban).

9. **FIGYELEM:** A téves riasztások elkerülése érdekében ne helyezze a kamerát közvetlenül az erős hőforrások közelébe. A legjobb eredmény érdekében a kamera optimális iránya és elhelyezése fontos. A kamerát olyan pozícióba helyezze, amely lehetővé teszi a széles látószöget és a tiszta felvételt. A hőforrások és a mozgó objektumok elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy a kamera látómezejében ne legyenek növények vagy más zavaró tényezők.

10. GYORS INDÍTÁS - KONFIGURÁCIÓ

11. Kapcsolja a váltót OFF állásból TEST állásba, hogy aktiválja az eszközt és megjelenítse a képernyőn a konfigurációs opciókat.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **Az eszköz nem játék, tartsa távol gyermekektől.** Az eszköz nem játék, gyermekektől távol tartandó.
- **Téli használat:** Télen emlékezzen arra, hogy alacsony hőmérsékleten kívülről behozott eszközt ne kapcsolja be azonnal. Várja meg, amíg az eszköz szobahőmérsékletre felmelegszik, hogy elkerülje a páralecsapódás okozta károsodást. A túl gyors felmelegedés nedvességekicsapódást és károsodást okozhat az eszközben. A nedvességekicsapódás és az általa okozott károk nem tartoznak a garanciális javítások körébe.
- **Elektronikus hulladék kezelése:** A WEEE irányelvnek való megfelelés jelképe azt jelenti, hogy az eszközt nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. A használt elektromos berendezéseket és elemeket speciális elektronikai hulladékgyűjtő konténerbe kell helyezni, vagy elektronikai hulladékkezelő pontra kell vinni. A helytelen hulladékkezelés káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre a veszélyes anyagok jelenléte miatt.

CE megfelelés

A termék megfelel a következő irányelveknek: EMC 2014/30/EU.