


AUTÓRÁDIÓ LCD ANDROID WDS-40

HÁTSÓ PANEL

1. Tápegység
2. **Biztosíték**
3. **Audio és video csatlakozó**
4. **USB csatlakozó**
5. **Tolatókamera csatlakozó**
6. **Rádió antenna**
7. **GPS**



A VEZÉRLŐPANEL FUNKCIÓI

1. Mikrofon
2. RESET gomb
3. Kapcsolja be/ki a tápfeszültséget
4. Médiaválasztás (funkció)
5. Visszavonás gomb
6. Fel a hangerőt
7. Le a hangerőt

